

- P1** Ändern Sie das Display (Zeitzone 1 oder 2)  
zwischen .beat/Sekunden/Leer.  
Erhöhen (Jeder «set» Modus)  
Alarm Ein/Aus (Alarmmodus)  
Zugriff auf .beat Alarm
- P2** Tag/Datum (Zeitzone 1 oder 2)  
Verringern (Jeder «set» Modus)  
Timer erneut laden (2 Sek.)
- P3** Einstellen (Jeder «set» Modus)  
Timer zurücksetzen (2 Sek.)
- P4** Modus Navigation  
Annehmen (Jeder «set» Modus)
- P5** Beleuchtung  
Animation (2 Sek.)

